


# **ANEXO N° 8**

**Rendimientos por Tipo de Corte y Reconexión**



## Rendimientos por Tipo de Corte y Reconexión

Conexiones por día en una jornada de trabajo (8 horas)

Zona	Urbana		Tipo de traslado			
Tipo de conexión	Tipo	Modalidad	Pie	Motocicleta	Camioneta 4X2	Furgoneta
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible/Interruptor	73	60		66
		Interruptor	57	49		53
		Aislamiento acometida	57	49		53
		Línea aérea (empalme)			50	
	Reconexión	Fusible/Interruptor	65	55		60
		Interruptor	52	45		48
		Aislamiento acometida	52	45		48
		Línea aérea (empalme)			45	
	Retiro	Conexión aérea				13
		Conexión subterránea				16
		Conexión mixta				16
	Reinstalación	Conexión aérea				8
Conexión subterránea					10	
Conexión mixta					10	
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible/Interruptor	59	50		54
		Interruptor	35	32		34
		Aislamiento acometida	35	32		34
		Línea aérea (empalme)			36	
	Reconexión	Fusible/Interruptor	50	44		47
		Interruptor	31	29		30
		Aislamiento acometida	31	29		30
		Línea aérea (empalme)			33	
	Retiro	Conexión aérea				11
		Conexión subterránea				13
		Conexión mixta				13
	Reinstalación	Conexión aérea				7
Conexión subterránea					9	
Conexión mixta					9	
Trifásica hasta 20 kW BT2- BT3-BT4	Corte	Fusible/Interruptor			27	
		Interruptor			21	
		Aislamiento acometida			21	
		Línea aérea (empalme)			21	
	Reconexión	Fusible/Interruptor			25	
		Interruptor			19	
		Aislamiento acometida			19	
		Línea aérea (empalme)			21	
	Retiro	Conexión aérea			11	
		Conexión subterránea			13	
		Conexión mixta			13	
	Reinstalación	Conexión aérea			7	
Conexión subterránea				9		
Conexión mixta				9		
Trifásica mayor a 20 kW BT2-BT3-BT4	Corte	Fusible/Interruptor			20	
		Aislamiento acometida			16	
		Línea aérea (empalme)			16	
	Reconexión	Fusible/Interruptor			19	
		Aislamiento acometida			15	
		Línea aérea (empalme)			15	
	Retiro	Conexión aérea			8	
		Conexión subterránea			9	
		Conexión mixta			9	
	Reinstalación	Conexión aérea			5	
		Conexión subterránea			6	
		Conexión mixta			6	
Trifásica hasta 1000 kW MT2-MT3-MT4	Corte	Sistema Protección - PMI			11	
		Sistema Protección - Celda			13	
	Reconexión	Sistema Protección - PMI			10	
		Sistema Protección - Celda			11	
	Retiro	PMI			6	
		Celda			7	
Reinstalación	PMI			5		
	Celda			5		

ABM

## Rendimientos por Tipo de Corte y Reconexión

Conexiones por día en una jornada de trabajo (8 horas)

Zona	Urbana - Provincia		Tipo de traslado			
Tipo de conexión	Tipo	Modalidad	Pie	Motocicleta	Camioneta 4X2	Furgoneta
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible/Interruptor		73		71
		Interruptor		57		56
		Aislamiento acometida		57		56
		Línea aérea (empalme)			53	
	Reconexión	Fusible/Interruptor		65		63
		Interruptor		52		51
		Aislamiento acometida		52		51
		Línea aérea (empalme)			47	
	Retiro	Conexión aérea				13
		Conexión subterránea				16
		Conexión mixta				16
	Reinstalación	Conexión aérea				8
Conexión subterránea					10	
Conexión mixta					10	
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible/Interruptor		59		58
		Interruptor		36		36
		Aislamiento acometida		36		36
		Línea aérea (empalme)			38	
	Reconexión	Fusible/Interruptor		51		50
		Interruptor		32		32
		Aislamiento acometida		32		32
		Línea aérea (empalme)			35	
	Retiro	Conexión aérea				12
		Conexión subterránea				13
		Conexión mixta				13
	Reinstalación	Conexión aérea				7
Conexión subterránea					9	
Conexión mixta					9	
Trifásica hasta 20 kW BT2- BT3-BT4	Corte	Fusible/Interruptor			28	
		Interruptor			22	
		Aislamiento acometida			22	
		Línea aérea (empalme)			23	
	Reconexión	Fusible/Interruptor			27	
		Interruptor			20	
		Aislamiento acometida			20	
		Línea aérea (empalme)			22	
	Retiro	Conexión aérea				12
		Conexión subterránea				13
		Conexión mixta				13
	Reinstalación	Conexión aérea				7
Conexión subterránea					9	
Conexión mixta					9	
Trifásica mayor a 20 kW BT2-BT3-BT4	Corte	Fusible/Interruptor			21	
		Aislamiento acometida			17	
		Línea aérea (empalme)			16	
	Reconexión	Fusible/Interruptor			20	
		Aislamiento acometida			16	
		Línea aérea (empalme)			16	
	Retiro	Conexión aérea				8
		Conexión subterránea				9
		Conexión mixta				9
	Reinstalación	Conexión aérea				6
		Conexión subterránea				7
		Conexión mixta				7
Trifásica hasta 1000 kW MT2-MT3-MT4	Corte	Sistema Protección - PMI			12	
		Sistema Protección - Celda			13	
	Reconexión	Sistema Protección - PMI			10	
		Sistema Protección - Celda			12	
	Retiro	PMI			6	
		Celda			7	
	Reinstalación	PMI			5	
		Celda			6	

ARM

## Rendimientos por Tipo de Corte y Reconexión

Conexiones por día en una Jornada de trabajo (8 horas)

Zona	Rural		Tipo de traslado				
Tipo de conexión	Tipo	Modalidad	Pie	Motocicleta	Camioneta 4X2	Camioneta 4X4	
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible/Interruptor		50	32		
		Interruptor		42	29		
		Aislamiento acometida		42	29		
		Línea aérea (empalme)			28		
	Reconexión	Fusible/Interruptor		46	31		
		Interruptor		39	27		
		Aislamiento acometida		39	27		
		Línea aérea (empalme)			26		
	Retiro	Conexión aérea			13		
		Conexión subterránea			16		
		Conexión mixta			16		
	Reinstalación	Conexión aérea			8		
Conexión subterránea				10			
Conexión mixta				10			
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible/Interruptor		43	29		
		Interruptor		29	22		
		Aislamiento acometida		29	22		
		Línea aérea (empalme)			23		
	Reconexión	Fusible/Interruptor		38	27		
		Interruptor		26	21		
		Aislamiento acometida		26	21		
		Línea aérea (empalme)			22		
	Retiro	Conexión aérea			11		
		Conexión subterránea			13		
		Conexión mixta			13		
	Reinstalación	Conexión aérea			7		
Conexión subterránea				9			
Conexión mixta				9			
Trifásica hasta 20 kW BT2- BT3-BT4	Corte	Fusible/Interruptor			28		
		Interruptor			21		
		Aislamiento acometida			21		
		Línea aérea (empalme)			22		
	Reconexión	Fusible/Interruptor			26		
		Interruptor			20		
		Aislamiento acometida			20		
		Línea aérea (empalme)			21		
	Retiro	Conexión aérea			11		
		Conexión subterránea			13		
		Conexión mixta			13		
	Reinstalación	Conexión aérea			7		
Conexión subterránea				9			
Conexión mixta				9			
Trifásica mayor a 20 kW BT2-BT3-BT4	Corte	Fusible/Interruptor				20	
		Aislamiento acometida				16	
		Línea aérea (empalme)				16	
	Reconexión	Fusible/Interruptor					19
		Aislamiento acometida					16
		Línea aérea (empalme)					15
	Retiro	Conexión aérea					8
		Conexión subterránea					9
		Conexión mixta					9
	Reinstalación	Conexión aérea					6
		Conexión subterránea					7
		Conexión mixta					7
Trifásica hasta 1000 kW MT2-MT3-MT4	Corte	Sistema Protección - PMI				11	
		Sistema Protección - Celda				13	
	Reconexión	Sistema Protección - PMI					10
		Sistema Protección - Celda					11
	Retiro	PMI					6
		Celda					7
	Reinstalación	PMI					5
		Celda					6

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*